


取扱説明書	MA-B550FH-WH	110651201184	130101
-------	--------------	--------------	--------



## ガスファンヒーター

### 取扱説明書

品名	機種コード	型式
MA-B550FH-WH	110651201184	GS-50T4T



保証書付

## TOKYO GAS 共通お問い合わせ先

0570-002211 ※弊社、お客様センターへ転送されます。

●日立、甲府、群馬、熊本、宇都宮、長野の名エリアのお客様は、および携帯電話・PHS・ケーブルTV系電話のお客様は、下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先	サービスエリア(市・区・町・村)
千代田、中央、大田、品川、港区	03 (5722) 0111
渋谷、目黒、新橋、中野区	03 (5722) 3111
江東、墨田、台東、文京、荒川区	03 (3842) 0111
葛飾、足立、江戸川区、墨田、八潮、三郷市	03 (3603) 0361
亀ヶ崎、年久、つくば市、利根、藤代、阿見町	0297 (62) 8111
千葉、印旛、八街、印旛、八千代、佐倉、本郷村	043 (242) 5121
木更津、船橋、船橋、船橋、船橋、船橋	0438 (23) 1246
出田谷区、新市、船橋市	03 (3428) 1111
杉並区	03 (3396) 1111
武蔵野、三郷市	0422 (54) 0111
東久留米、西東京、清瀬市	0424 (63) 0111
立川、東村山、小平、国分寺、多摩、稲城、日野、国分寺、小金井、用中、東大和、所沢市	042 (524) 2111
八王子市	0426 (45) 0511
練馬、西練馬、北、板橋区、朝霞、和光、新座市	03 (5394) 7700
さいたま、川口、戸田、鴻ヶ谷、岩槻、上野、蓮田、久喜市、伊奈、越谷、白岡町	046 (65) 1131
練馬市	046 (948) 1100
川崎市	044 (245) 2211
金子、鎌倉、鎌倉市、葉山町	0468 (28) 0111
横浜、横浜、三浦市	0468 (23) 1570
町田、大和、相模原、座間、海老名、綾瀬市、城山町	042 (742) 8721
茅ヶ崎、平塚市、厚木、大磯、中井町	0463 (22) 2616
日立市	0294 (22) 4131
甲府市、玉川、昭和町	055 (253) 1341
島崎、伊豆、静岡市、静岡市	027 (322) 2523
所沢、行田、鴻巣、所沢市、所沢市	048 (522) 5171
宇都宮市、上三川町	028 (634) 1911
長野市	026 (225) 8161

●インターネットでのご問い合わせ・カタログのご請求等は、下記までお問い合わせいただけます。

「ほっと@HOME」 <http://hmt.tokyo-gas.co.jp>

■ご住所に属するの地域に属するお問い合わせ先、または販売店にお問い合わせします。


販売店名

製造者 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒039-1188 奈良県大和郡山崎町800

■所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その際はご確認願います。(平成16年4月現在)

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 KGS9502LKH00 50604-0



### 特長

- 室温の変化に応じて、燃焼量と風量を自動的にコントロールします。
- おやすみ運転で、暖かくおやすみになれます。
- おはよう運転で、暖かくおめざましくなれます。

## もくじ

### 必ずご確認ください

	ページ
● 安全上の注意	4
● 使用上のお問い合わせ	9
● 保証書	35

## 必ず

### 使いかた

	ページ
● 初めてお使いになること	10
● 暖房運転	12
● おはよう運転	14
● おやすみ運転	16
● おはよう運転、おやすみ運転の組み合わせ	16
● ロック	17
● 日割の点検・お手入れ	18

## まず

### 必要なおきにお読みください

	ページ
● こんなときは	20
● おはよう運転をやっても作動しない場合	20
● 長期間使用しない場合	21
● Xモード・タイマー機能	21
● 故障かな?	22
● 各部のなまえ	26
● 仕様・外形寸法図	29
● 索引	32
● アフターサービス	33
● 修理サービス	34
● 事業所一覧	34

## もし

# 安全上の「注意」

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>危険</b>	この表示の欄は、「死にまたは重傷なことを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<b>警告</b>	この表示の欄は、「死にまたは重傷なことを負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の程度を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

### ガス漏れ時のご注意

ガス漏れに気付いたときは、ガス栓とメーターガス栓を閉め、窓や戸を全開にし、もよりのガス業者へ連絡する



そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしない



火気禁止



引火し、爆発・火災の原因となります。

## 警告

### もし異常がおこったら

異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや地震、火災などの場合は、ガスを止める



そのままにしておくと爆発や火災の原因となります。  
●販売店またはもよりのガス事業者に連絡してください。

### 修理・分解・改造をしない


お客様ご自身で修理・分解・改造をしない



火災や機器故障の原因となります。  
●修理は販売し上げた販売店またはもよりのガス事業者にご相談ください。

### ご使用場所について

機器と周囲とは十分な距離を設ける  
(後面・側面・カーテンなどは除く)




十分な距離を確保しないと、火災や機器故障によるやけどの原因となります。

暖炉など機器が囲まれる場所で使用しない

熱がこもり、やけどや機器故障の原因となります。

### ガス種・電源について

必ず本体前面の銘板に表示のガス種・電源を使用する




この部分を隠蔽する。  
型式 SS-0000  
0000周 100V/50Hz  
製造年月 (例) 〇年  
×月製)を示します。  
〇〇〇〇年×月-0000

他のガス種・電源を使用すると機器が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。

### ガスコードについて

必ず当社指定のガスコードを使用する (確実に接続する)




「カチッ」と音がするまで締め込む

スリーブを右の方向に引っ張る

機器への取付け  
確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

スリムプラグ・ゴム管・機器用ソケット・クチゴム付ガスホースは使用しない



ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。



# 安全上の注意 (必ずお守りください) / 使用上のお願い

## ⚠ 注意

### ご使用場所について

- 機器の上にコップや花瓶などをのせない  
機器上部は不安定なため、落下してやけどやけがの原因となります。
- エアフィルターを外したときは、機器内部に触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない  
やけどやけがの原因となります。
- 衣類の乾燥など暖房以外の用途には使用しない  
火災の原因となります。
- 燃焼中、電源プラグを抜いたり、ガス栓を閉じての消火はしない  
機器の過熱によるやけどや機器変形や故障の原因となります。

### ご使用場所について

- 使用中・消火直後は、温風吹出し口付近に手を触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない  
やけど・けがの原因となります。
- 掃除などで故障に水をかけない  
水ぬれ禁止  
感電の原因となります。
- 床面変色について  
温風吹出し口の前にものを置いたり、機器の後面(エアフィルター部)をふさがない  
前方100cm以内はタタミ/は設置しない  
機器が過熱し、やけどや機器故障の原因となります。また、床やじゅうたんなどの変色やひびわれの原因となります。

### ご使用場所について

- スプレーや化学薬品・防虫剤などを使用する場所で使用しない  
フロンガスや化学薬品は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、故障をきたしたり、また機器故障の原因となります。
- 段差のある床面に置かない  
前方100cm以内はタタミ/は設置しない  
温風が当たる部分の変色やひびわれをおそれ、必ず機器は水平な所(床裏に設置できる所)に設置して使用してください。

### ご使用場所について


- 壁に掛けたり、机などの上に乗せて使用しない  
落下により、けがをする恐れや機器の故障の原因となります。
- 強い風の吹き込む所では使用しない  
立ち消えの原因となります。

### ご使用場所について

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しない  
機器の過熱で、電気カーペット・温水マットが故障する場合があります。また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。
- 部屋の出入り口など、人の通るところに置かない  
機器が転倒し、機器故障の原因となります。

取扱説明書	MA-B550FH-WH	110651201184	13 06	01
-------	--------------	--------------	-------	----

# 初めてお使いになるとき



## 1 電源プラグを差し込む

## 2 ガスコードを接続する

## 3 お部屋のガス栓を開ける

**まず**  
まいりましょう

●ガス栓がガスコンセント接続の場合、ソケットを差し込むと自動的に「開」になり、ソケットを外すと「閉」になります。(下記参照)

**ガスコンセント接続について (お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合)**

1. フタを開ける

ガスコードを接続するときは、まずフタの右端を押し、フタを開けます。

2. 取り付ける

ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

3. 取り外す


右側にあるフタを押すとソケットが外れ、ガス栓が閉じます。

●ガスコードは、ガスコード本体に配線されているためガス漏れ、接続する機器のガス消費量と見合ったものをご使用ください。ガス消費量が不足し、機器の性能が十分に発揮されない場合があります。

●初めてお使いになるとき、故障表示部が「11」「12」を点滅する場合があります。この場合、再度運転スイッチを「切」入してください。

●しばらく使わなかったとき、ガスコードを外したとき、ガスコード内に空気が入ることがあるため、運転開始時にいったん着火してから火が燃えることがあります。このようなときには、自動的に一回だけ再点火動作を行います。


## 暖房運転

必ず  
読んでください



## おはよう運転

お好みの設定時間(何時間)後に運転を開始し、1時間後、自動的に消火する機能です。  
(前回と同じ時刻に運転を開始するメモリータイマー機能付き)




## 準備

- 電源を設定しておいてください。  
(※12～13ページ)
- 運転を開始するまでの時間を計算しておいてください。


## 【例】

現在の時刻 (祝) 午後 10:30  
運転開始時刻 (祝) 午前 6:00  
この間は7時間30分なので設定時間は、  
7 30分 に合えます。



## 押す

- おはようランプと運転ランプが点灯し、デジタル表示板が時間表示になります。
- 初めてお使いになるときは8時間に設定されています。



## ■ おはよう運転の設定を解除するには


- 再度 **おはよう** を押す。
- おはようランプと運転ランプが消灯します。
- 運転スイッチを押してもできます。

## 【お知らせ】

- おやすみ運転中でも  
→ おはよう運転を設定できます。(※16ページ)
- 通常運転中におはようスイッチを押すと  
→ 燃焼が停止します。(おはよう待機状態になります。)
- おはよう運転設定時、約10秒後に時間表示の明るさが落ちます。

## 3 設定時間経過後、運転開始

※表示部は30分単位で残り時間をお知らせします。



## ■ 運転中に停止するには

- **おはよう** を押す。  
(は次の解除は運転スイッチを押す)
- おはようランプと運転ランプが消灯します。
- 運転スイッチを押してもできます。

## ■ 前回と同じ時刻に運転を開始するには

- (メモリータイマー機能 ※21ページ)
- **おはよう** を押すだけで同じ時刻に運転を開始します。
- この場合、表示は30分単位でお知らせするため、最初の30分間は炎色より多く表示することがあります。
- 停電時、または電源プラグを抜き差しした場合は、再度設定し直してください。


## 【お知らせ】

- 設定値をHにしておはよう運転しても  
→ H (運転状態解除) になりません。(自動的に26 分に設定されます。)
- おはよう運転時間 (1時間) の時間延長機能はありません。

必ず  
おはよう




## おやすみ運転／ロック



1時間後、自動的に運転を停止する機能です。



小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても、作動しないように操作部をロックする機能です。  
※運転スイッチ「入」「切」に関係なく設定できます。



押す

- 解除するには  
→再度 **おやすみ** を押す。
- おやすみランプと運転ランプが点灯します。
- 1時間後、自動的に消火します。

※運転停止中におやすみスイッチを押した場合、運転を開始し、1時間後に消火します。





同時に押す  
(ロックランプが点灯するまで (約1秒間))

- ロック中は、運転スイッチ「切」操作以外ではできません。

■ 解除するには

→再度同時に **ロック** と **運転** を押す。  
(ロックランプが点灯するまで (約1秒間))




取扱説明書	MA-B550FH-WH	110651201184	131001
-------	--------------	--------------	--------

## 日常の点検・お手入れ

18

### ● 点検・お手入れの目安

- 次項の点検以外は、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者（供給業者）に依頼してください。
- 異常の場合には、22～25ページの「故障かな？」を参照してください。
- 運転を「切」にし、対流ファンが止まり、機器が冷えてから電源プラグを抜いてください。



#### 【お願い】

- お手入れは、必ず手袋をはめて行ってください。

### ● 使用上の注意


- ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し込んであります。
- 機器の周囲、温風吹き出し口に燃えやすいものを置いてはいけません。
- 機器の下、エアフィルター、温風吹き出し口にはこりがたまってはいけません。
- ガスコード、電源コードがいたんでいません。



### ● 温風吹き出し口

- 1か月に1回以上は「エアフィルター」「温風吹き出し口」を掃除してください。


### 布などでふくこと



#### 【お願い】


- ペンジン・シンナーなどこふかないでください。

### ほこりを電気掃除機などで掃除する



### エアフィルター

1. ねじを外し、上方に引っぱって取り出す
2. エアフィルターのほこりなどを電気掃除機などでよく掃除する
3. 油などで特に汚れた場合は、中性洗剤でよく洗い、水気をよくはらってから十分に乾燥させる
4. 掃除後、必ずもとの位置に確実にセットし、ねじを締める




#### 【お知らせ】

- ほこりなどが多量に付着すると室温調節機能や室温表示が正常に働かないことがあります。
- ねじを外すときかたい場合は、④または⑤ドライバーを使用してください。

19


## ● 停電時の処置

- 停電時、運転ランプが点滅、故障表示部が「00」の点滅をし、対流ファンが回っていることがあります。この場合、対流ファンが止まってから一度運転スイッチを押して点滅が消えたことを確認してから12～13ページの「電源運転」に従って操作してください。
- 使用中停電になったときは、対流ファンが止まり、運転ランプが点滅し、故障表示部が「00」の点滅をし、電源が通熱するため、運転ランプが点滅・故障表示部が「14」の点滅をする場合があります。この場合、運転ランプが十分に冷えてから再度行なってください。



## ● おはよう運転をセットしても作動しない場合


- 故障表示部が「00」点滅したときは、「停電時の処置」に従ってください。
- 故障表示部が「03」点滅したときは、一度運転スイッチを押して「03」点滅を解除し、再度設定してください。
- 再度おはよう運転をする場合は14～15ページの「おはよう運転」に従って操作してください。



## ● フィルターサインが点滅したら

- 運転中にフィルターサインが点滅しているときは、エアフィルターや温風吹き出し口はこりやめがつかつたり、障害物でふさがれたりしているためです。この場合、障害物を除去する。または18～19ページの「日常の点検・お手入れ」に従って処置してください。
- 運転したままほこりの掃除をしても、フィルターサインは消灯しません。いったん運転を停止してください。
- フィルターサインが点滅しているときは、掃除機を最大のパワーで以下に示す位置で掃除してください。

フィルターサイン



## ● 長期間使用しない場合

【次の手順で行なってください】

- 運転スイッチを「切」にし、運転ランプが十分に冷えてから電源プラグをコンセントより抜く。
- ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓より外し、ガス栓や機器のガス接続口にキャップをする。
- 温風吹き出し口と、エアフィルターのほこりを取り除く。
- お買い上げになったときの箱に正しく入れて保管する。


（梱包方法は、箱の上面のイラストを参照してください。）なおシートも忘れずに使用してください。）

※通風口が当たる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。（変形・変色防止のため。）

## ● メモリータイマー機能

- おはよう運転（～14ページ）で一度運転させたおはよう運転開始時刻を記憶しています。毎回同じ時刻におはよう運転を開始したいときは、初めておはよう運転を設定するときのみ、時間を計測して設定する必要がありますが、一度おはよう運転をさせると次回からはおはよう運転スイッチを押すだけで同じ時刻におはよう運転を開始します。

【例】毎回、午前6:00におはよう運転を開始したい場合




※この場合、おはよう運転スイッチを押す必要はありません。おはよう運転開始時刻は午前6:00です。運転開始時刻を変更したい場合は、時間を計測し、設定し直してください。また、表示は30分単位でお知らせするため、最初の30分間は実際より多く表示することがあります。

もし  
必要なとき

故障表示部・運転ランプ・フィルターサインが点滅したら

このファンボーターでは、お知らせ機能が付いています。



03	消灯
11	
12	フィルターサイン
14	
62	消灯
00	消灯
01	
70	
上記以外の表示	

お願い

安全装置が作動したとき、23ページに従って  
処置をしてください。それでも同じような作  
動をくり返す場合、運転を「切」にし、ガス  
栓を閉め、お買い上げの販売店またはより  
のガス事業者にご連絡ください。

燃焼したまま、機器を持ち運んだ。 機器が転倒した。	点検後、再度点火してください。
ガス栓が開きたりしない。 ガスの燃焼が通う。 ガスコード内に空気が入っていた。	エアフィルターの掃除を行なってください。 (掃除は対流ファンが止まってからさらに2〜3 分待ち、機器が冷えてから行なってください)
ガス栓が開きたりしない。 強い風が吹いていた。	十分部屋の換気を行なってください。
エアフィルターが汚まっている。	エアフィルターの掃除や燃焼物を取り除いた後、 再度点火してください。(掃除は対流ファンが止 まってからさらに2〜3分待ち、機器が冷えてか ら行なってください)
閉め切った部屋で長時間使用したため、 空気中の酸素が減少し、不完全燃焼した。	修理が必要ですが、お買い 上げの販売店またはより のガス事業者 (供給業者) にご連絡ください。
エアフィルターが汚れている。 通風口出し口に燃焼物がある。	20ページの停電時の処置をお読みください。
異常過熱状態になった。	継続して運転する場合は、再度点火してくだ さい。
ファンの回転に異常が生じた。	再度点火してください。再び同じ表示が出る場合は 修理が必要ですが、お買い上げの販売店またはより のガス事業者 (供給業者) にご連絡ください。
電気回路がショートした。	運転を「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはより のガス事業者 (供給業者) にご連絡ください。
停電した。 運転時、おおよそ運転時数中に電源 プラグを引き抜いた。	
運転8時間以上運転したため、消し 忘れ防止タイマーが作動した。	
「運転」「おやすみ」「おはよう」の、 いずれかのスイッチを15秒以上押し 続けた。	

もし  
必要なら

# 故障かな？

故障と思う前に次の内容に従ってご確認ください。それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはよりのガス事業者（供給業者）へご連絡ください。

## 運転（燃焼）しない

運転（燃焼）しない

消灯または点滅

部屋の暖まりが悪い

ガスのにおいがする

## 異常時には安全装置が働きます

安全装置の動作	原因	対応
不完全燃焼をする前に燃焼を停止します	1. 2	不完全燃焼防止装置
バーナーの火が消えた場合ガスが止まります	1. 2	立消え安全装置
点火時にバーナーへ火が通れなかったときなどにガスを停止します	1. 1	立消え安全装置
燃焼が正常に止まった場合燃焼を停止します	0. 3	燃焼ガス遮断装置
燃焼の温度が異常に上昇した場合ガスを停止します	1. 4	過熱防止装置
過電流が流れた場合燃焼を停止します	—	過電流保護装置
停電後、復帰時燃焼を停止します	0. 0	復帰時安全装置
ファンが回らないときは燃焼を停止します	6. 2	ファン回転検知装置

安全装置が作動したとき、23 ページに従って処置をしても、同じような作動をくり返す場合は、販売店またはよりのガス事業者（供給業者）へ連絡してください。

## 次のような場合は故障ではありません

はじめて使うときに、機器から煙やにおいが出る

着火したときに「ポツ」という音がする

点火・消火直後に「チリ、チリ」という音がする

燃焼運転中に「シャー」という音がする

運転を「切」にしても、しばらく風が吹出し口より風が出ている

スイッチを押しても作動しない  
運転スイッチを押してもおしても運転しない（ロックラング部）

おはよう運転が開始したら、自動的に運転が停止した（おはようラング部点滅）

故障表示部が「0. 0」点滅する  
または「0. 0」点滅し、対流ファンが回転する

故障表示部が「0. 1」点滅する  
または「0. 1」点滅し、対流ファンが回転する

故障表示部が「1. 6」点滅する

着火直後に、再度点火動作する

はじめてお使いになるとき、機器に付属した油がこけて、煙やにおいが出る場合があります。しばらくすると自然になくなります。

着火音で、異常ではありません。

バーナーが熱により、膨張・収縮するときの音で、異常ではありません。

ガスの通過音で、異常ではありません。

機器内の異常発熱を防止するためです。内部が冷えると自動的に止まります。

ロックがかかっているためです。（※17ページ）

おはよう運転開始の1時間後、自動的に停止し、おはようラングが点滅します。点滅の解除は、運転スイッチを押してください。

停電、または運転時、おはよう運転待機時に電源プラグを引き抜いたためです。（※20ページ）

運転8時間以上運転し、消し忘れ防止タイマーが作動したためです。


室内温度が約40℃以上で10分以上続いたためです。

ガスコードを接続した場合、ガスコードに空気が入り、着火直後に火が消えることがあります。これを防ぐため、自動的に1回だけ再点火動作を行なうためで、異常ではありません。

もし  
おはよう

# 各部のなまえ


## 操作部




もし  
なまるとき

# 各部のなまえ／仕様・外形寸法図

正面




後面



MA-B550FH-WH
GS-50T4T
ファン強制式
強制対流式
高圧連続燃焼点火方式
13A: 15畳まで 12A: 14畳まで
13A: 21畳まで 12A: 19畳まで
L (0℃以下): 1~30℃・H (31℃以上)
AC100V 50/60Hz
19/19W
(運転「切」のとき: 約21/25W)
2m
530(脚部540)×180(脚部212)×458
10.2kg
不完全燃焼防止装置 立列ろ安全装置 停燃時安全装置
過熱防止装置 (過熱ヒューズ) (過熱防止サーミスター)
過電流保護装置 転倒時ガス遮断装置
ファン回転検知装置
5.81kW
5.41kW
ガスコード (小口径迅速継手)
取扱説明書 (保証書付)

【単位: mm】



もし  
が電化とき



## 索引／アフターサービス

32

①	アフターサービス	33	②	タイマー運転	
	安全装置について	24		(おはよう運転)	14
	異常のときは	5		(おやすみ運転)	16
	エアフィルタ	19		暖房運転	12
	お手入れ	18		長期間使用しないとき	21
	おはよう運転	14		停電時の処理	20
	おはよう運転、おやすみ運転の 組み合わせ	16		転居のとき	33
	おはよう運転をセットしても 作動しない場合	20		点検・お手入れ	18
	おやすみ運転	16		電源プラグ・ガスコードの接続 特長	10
③	各部のなまえ	26	④	なまえ (各部のなまえ)	26
	ガスコードの接続	10	⑤	フィルターサイン	20
	ガスの種類	5		保証書	35
	ガス漏れ時は	4	⑥	もくじ	3
	故障かな	22		Xメモリータイマー機能	14・21
⑦	業者一覧	裏表紙	⑧	予約のしかた (おはよう運転)	14
	室温設定	12		(おやすみ運転)	16
	修理サービス	34	⑨	ロック	17
	修理・分解・改造	5			
	仕様	29			
	使用 (設置) 場所について	5・8			
	寸法	29			

もし  
必要なら

33

● 取扱説明書の35ページが保証書になっています。必ずお買い上げ日・販売店名と記入をお確か  
になり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で  
参画いたします。

● まず22～25ページの「故障かな?」を確認のうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店または  
もよりのガス事業者 (供給業者) にご連絡ください。

● アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。

1. ご住所・ご住所・電話番号・通話(付加)の旨
2. 品名・MA-B550FH-WH 機番コード 110651201184
3. お買い上げ日
4. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
5. 訪問ご希望日

※ 修理用性保証品(保証書の特約のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後8年です。

販売される場合は、販売元のガス事業者を要請し、もよりのガス事業者 (供給業者) にご相談ください。

● 機器(本体)に表示されるガス種、電源(電圧・周波数)と異なる場合は、ガス種により、ガス種によつては改  
が必要で、この改造、調整にともなう費用は、保証期間中でも有料です。ただし、ガス種によつては改  
造・調整が必要ない場合があります。

お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者 (供給業者) にお問い合わせください。(※ 保証書)

● 長時間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けら  
れることをおすすめします。

● 「点検整備」は、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者 (供給業者) にご依頼ください。(有料)

● 「点検整備」の内容は、下記の通りです。

1. 燃焼器具の点検、調整
2. 燃焼室

万一のときでも安心です！

東京ガスグループは万全な修理サービスをご提供しています

- ◆月～土曜日の修理は9:00～19:00まで受付  
月～土曜日は朝の9時から夜の7時まで、ガス機器の修理のお申込みを承ります。
- ◆日曜・祝日の修理は9:00～17:00まで受付  
日曜・祝日は朝の9時から夕方5時まで、ガス機器の修理のお申込みを承ります。
- ◆日曜・祝日の修理も大丈夫  
平日はもちろん、日曜・祝日もガス機器の修理にお伺いします。

- ◆15:00まで(平日)の受付は、当日中にご訪問  
月～土曜日は、午後3時までにお電話を頂いた方には、当日中にご訪問いたします。  
※平日以降のご希望日にご訪問することも可能です。なお、緊急の場合は、ご相談ください。
- ◆15:00以降(平日)の受付は、翌日にご訪問  
月～土曜日は、午後3時以降にお電話を頂いた方には、翌日にご訪問いたします。  
※平日以降のご希望日にご訪問することも可能です。なお、緊急の場合は、ご相談ください。

万一、ガス機器に故障が生じた場合等、修理に関するご質問でも、東京ガスグループの修理  
及び販売担当店へご連絡ください。

※なお、上記の修理サービスは、東京ガス供給区域において都市ガス用にてご使用になる東京ガ  
スブランド機器のみに限ります。

保証書

品名	MA-B550FH-WH
型式	GS-50T4T

1. 本機をお買い上げいただきました。この保証書は東京ガス株式会社管内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

1. 保証期間は、お買い上げの日から3年間とし、本体を対象とします。
2. ガス機器の保証は、お買い上げの製品または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出  
張修理いたします。
3. サービス料は向いた時に、保証書をご提示下さい。
4. 保証期間内において、次の保証は有償修理となります。
  - (1) 住宅用以外でのご使用になる場合の保証
  - (2) 取扱説明書等の記載事項によりなっていないでのご使用した場合の保証
  - (3) 部品を調整、交換された場合の保証(ただし、当該部品の修理はのぞきます)
  - (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
  - (5) 使用部品の劣化または本体以外に起因する故障等の不具合、部品の色あせ等の劣化またはご使  
用に伴う劣化等により生じる外観上の現象
  - (6) 強い震動等の状況に起因する不具合
  - (7) 人、物、お湯、ガス等の漏れ、火災、洪水、津波、地震等の災害発生または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
  - (8) 火災や地震、落物、雷、火災、洪水、津波、地震等の災害発生または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
  - (9) 電圧、電流の供給トラブル等に起因する不具合
  - (10) 指定品以外のガス、電圧または接続等をご使用したことによる不具合
5. 本保証書は、無償修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガ  
スへお問い合わせ下さい。

保証責任者 東京ガス株式会社 千105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	年	月	日
販売店	番	号	印
住所			
電話番号	( )	-	

お買い上げ後、この保証書をお受取りになる際に、販売店、販売店が記入してあることを確認して下さい。  
2. 本保証書は発行した日をもって有効とされ、購入日より大切に保管して下さい。  
3. 無料修理期間経過後の修理費用等につきましては「アフターサービス」の項をご参照下さい。  
4. この保証書によって、お受取りの保証上の権利を制限するものではありません。

修理記録 この本機の修理記録は、本体の裏面カバー裏に印刷した修理記録シートに記録します。